


EA-TempH100 Manual

Termohigrómetro



- 1 Temperatura -2 Humedad -3 Hora -4 Fecha
- 5 Nivel de confort -6 Percha -7 Soporte
- 8 Compartimento de la batería -9 Configuración
- 10 Conversión de °C/°F, Tecla ascendente
- 11 Conversión de 12/24H, Tecla descendente

Descripción de funciones

1. Funciones del termohigrómetro: Este producto cuenta con lecturas de temperatura, humedad e indicador de reloj, fecha de confort ambiental.

2. Rango de temperatura: $-9,9 \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Precisión de temperatura: $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$

$-9,9\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T < 0\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Rango de humedad: $10\% \text{ HR} \sim 99\% \text{ HR}$

Precisión de humedad: $20\% \text{ HR} \sim 80\% \text{ HR}$

$\pm 3\% \text{ } 10\% \text{ HR} \leq \text{HR} < 20\% \text{ HR} \pm 5\%$

$80\% \text{ HR} < \text{HR} \leq 99\% \text{ HR} \pm 5\%$

4. Ciclo de detección: 10 segundos

Nota: Los valores de temperatura y humedad se actualizan cada 30 segundos.

Instrucciones de uso

1. Encendido: Libere el soporte. Retire la tapa de la batería e instale con precaución. El producto entrará en funcionamiento tras introducir la batería.

2. Ajuste de fecha/reloj:

2.1. Mantenga pulsado el botón de ajuste; el año parpadeará en la esquina inferior izquierda. Pulse el botón +/- para ajustar el año.

2.2. Pulse el botón de ajuste de nuevo; el mes parpadeará en la esquina inferior derecha. Pulse el botón +/- para ajustar el mes.

2.3. Pulse el botón de ajuste de nuevo; la fecha parpadeará en la esquina inferior

derecha. Pulse el botón +/- para ajustar la fecha.

2.4. Pulse el botón de ajuste de nuevo; la hora parpadeará en la esquina inferior izquierda.

Pulse el botón +/- para ajustar el reloj.

2.5. Pulse el botón "Set" de nuevo; el dígito de los minutos empezará a parpadear en la esquina inferior derecha. Pulse la tecla "+" y "-" para ajustar los minutos.

2.6. Pulse el botón "Set" de nuevo para guardar la configuración y salir, o para guardarla y salir automáticamente tras 15 segundos de inactividad.

Nota: Durante el proceso de configuración, mantenga pulsada la tecla "+" y "-" para una configuración rápida.

3. Cambio entre Celsius °C / Fahrenheit °F:

Para una visualización normal, pulse brevemente la tecla "+" para cambiar entre °C / °F.

4. Cambio entre 12 y 24 horas:

Para una visualización normal, pulse brevemente la tecla "-". El sistema de 12 horas se indica con el símbolo AM/PM.

5. Consejos para un ambiente confortable:

Seco: cualquier temperatura y humedad inferior o igual al 29 % (la flecha apunta a "DRY");

Confort: cualquier temperatura y humedad entre el 30 % y el 69 % (la flecha apunta a

"CONFORT"); Humedad: Cualquier temperatura, humedad superior o igual al 70% ~ 99% (flechas apuntando a WET).

6. Configuración predeterminada:

Unidad de temperatura predeterminada: °C

Hora predeterminada: 00:00 (24 horas)

Año/mes/día predeterminado: 1 de enero de 2020

7. Método de fijación

Método 1: Abrir el soporte y colocarlo sobre una mesa.

Método 2: Fijar el producto con tornillos de pared mediante los orificios de la parte posterior.

Método 3: Pegue el producto con la cinta de doble cara suministrada en el plano del gancho suministrado, pegue el gancho en el azulejo de la pared o en la pared pintada con emulsión, luego cuelgue el producto con la parte posterior del termohigrómetro

Parametros Del Producto

Battery	CR2032-3V	Show	LCD display
Corriente de Operacion	500uA	Corriente en Standby	Less than 10uA
Duracion Bateria	Cerca de 12 meses	Temperatura de uso	0°C~50°C
Medidas	80*70*13.5mm	Normativas	GB4706.1-2005

Accesorios del producto

- Pila CR2032*1
- Adhesivo de doble cara*1
- Gancho*1
- Bolsa de plástico esmerilado*1

